

Kurzbedienungsanleitung PMR Funkgerät

SilverCrest oder Retevis

Batterien/Akkus einlegen: Siehe Rückseite dieser Kurzanleitung

Einschalten: Linken, oberen Schalter am Bedienfeld vorne drücken. Solange bis im Display 2 Zahlen und die Batteriestandsanzeige erscheint.

Große Zahl links: 1 – 16, **Kanalanzeige.** Kanal 8 (inoffizieller Notrufkanal)

Kleinere Zahl rechts: 0 -121, **Subton, MUSS auf 0 stehen!** Sollte diese Zahl nicht auf 0 stehen, so muss dies im Menü entsprechend geändert werden: 2x die Menütaste (rechts oben) drücken, die kleine Zahl muss blinken. Dann mit den Pfeiltasten wieder auf 0 stellen. Mit einem kurzen Druck auf die Sprechaste, links seitlich am Gerät, die Einstellung speichern.

Zum Funken die Sprechaste (PTT) an der linken Seite des Gerätes drücken. Sendezeit ist auf 1 Min beschränkt. Notfalls PTT Taste kurz auslassen und wieder drücken zum Senden.

Bedienung des PMR Funkgerätes:

LED Licht (oben, neben der Antenne) Taste links unten kurz drücken, ebenso zum Ausschalten. ACHTUNG, Einschalten geht immer, auch bei abgedrehten Funkgerät! Vorsicht, Stromverbrauch!

Lautstärke: mit den beiden Tasten in der Mitte des Bedienfeldes Pfeil nach oben (lauter) bzw. nach unten (leiser). ACHTUNG, Lautstärke darf nicht auf „0“ gestellt werden (Stummschaltung). 0 (Still) bis 7 (sehr laut) möglich.

Kanalwechsel: 1x die Menütaste (rechts oben) kurz drücken, dann mit den Pfeiltasten den gewünschten Kanal einstellen.

Rauschsperr aufheben, wenn der Gesprächspartner abgehackt ist, Taste rechts unten (MON) drücken und gedrückt halten. Braucht ca. 2 Sek. bis das Funkgerät reagiert.

Kanalscanner: Taste rechts unten kurz drücken.

Tastensperre, Ein- & Ausschalten: Taste Rechts oben lang drücken.

Rufton: Sendet eine Tonfolge aus, hörbar auf allen Geräten am selben Kanal, ebenso am eigenen Funkgerät, Taste rechts oben kurz drücken. Bei „0“ im Menü, kein Rufton.

Menüpunkte: Taste rechts oben, ein oder mehrmals kurz drücken

1. Kanalwechsel
2. Subtöne CTCSS/DCS (muss auf 0 stehen!)
3. Rufton (CA) auswählen (0 – 20, keine Bedeutung für uns)
4. VOX sollte ebenfalls auf 0 stehen (Sprachsteuerung, für uns unnötig)
5. 2CH sollte auf OF ch stehen (2 Kanalüberwachung, für uns unnötig)

Menüeinstellungen mit kurzen Druck auf die Sprechaste bestätigen.

Bitte wenden!

Batterien oder Akkus einlegen: Auf der Geräterückseite unten befindet sich zwischen den beiden silbernen Kontakten der Verschluß des Batteriefachs. Den Verriegelungshebel nach links drücken (Symbol Vorhängeschloß offen). Batterien wie am Bild ersichtlich einlegen.



Dann Batterieabdeckung oben wieder einhängen und unten zudrücken und verriegeln.

Bei der optionalen Benützung von Akkus können diese im Funkgerät geladen werden. Dazu die Abdeckklappe seitlich rechts unten von oben nach unten öffnen und per MikroUSB Kabel laden. Ladestand am Display (Batteriezeichen) ablesen.

Wichtige Kanäle im Not-/Nachbarfunk:

Kanal 8, der (inoffizielle) Notrufkanal in Österreich

Kanal 3, der Prepperkanal, Prepperregel, alle 3 Stunden (0-3-6-9-...) für 3 Min den Funk aufdrehen um Nachrichten zu hören oder zu senden.

Zusätzliche wichtige Kanäle:

.....
.....
.....

Sollte ein **Notruf** durchgegeben werden, bitte **langsam und deutlich** sprechen, der Empfänger muß den Notruf mitschreiben! Bitte bemühe dich, deine Emotionen zu beherrschen.

Wichtig bei einem Notruf, die 5 W.

WO? Ort des Notfalls

WAS? Was ist passiert? Art der Verletzung/Erkrankung, Schadensfall, Anzahl der Betroffenen.

WANN? Zeit des Vorfalls

Wieviele? Verletzte etc.

WIE? Wie kann geholfen werden? Rettung, Feuerwehr,...

Bei einem Notruf solange am Funkgerät hören, bis die Gegenstation (Einsatzorganisation, Gemeinde....) das Funkgespräch für beendet erklärt. Es können noch Rückfragen seitens der Einsatzorganisationen kommen.

Fragen bitte an mich, Günter Lehner.

Bitte wenden!